

CONFIGURER LA BALANCE SATORIUS GE 512 OCE POUR LE LOGICIEL EASYPREP

1/ Ré-initialisation de la configuration usine

- Mettre la balance hors service en appuyant sur la touche 1/0
- Allumer la balance en appuyant sur la touche 1/0 et pendant le processus de démarrage appuyer sur TARE brièvement
- Le chiffre « 1 » s'affiche sur l'écran
- Appuyer 7 fois sur TARE pour afficher « 9 »
- Appuyer 1 fois sur PRINT pour afficher « 9-2 »
- Appuyer 1 fois sur TARE pour afficher « 9-1 »
- Maintenez la touche PRINT jusqu'à avoir « 9-1 o »
- Maintenez la touche TARE enfoncée, pour sauvegarder vos changements, jusqu'à l'affichage de tous les segments.

2/ Configuration de la balance

- Mettre la balance hors service en appuyant sur la touche 1/0
- Allumer la balance en appuyant sur la touche 1/0 et pendant le processus de démarrage appuyer sur TARE brièvement
- Le chiffre « 1 » s'affiche sur l'écran
- Appuyer 3 fois sur TARE pour afficher « 5 »
- Appuyer 2 fois sur PRINT pour afficher « 5.1.4 o »
- Appuyer 3 fois sur TARE jusqu'à l'affichage de « 5.1.7 »
- Maintenez la touche PRINT enfoncée jusqu'à avoir « 5.1.7 o » affiché
- Appuyer 1 fois sur PRINT pour revenir à « 5 »
- Appuyer 1 fois sur TARE pour afficher « 6 » puis 2 fois sur PRINT afin d'arriver à « 6.1.2 o »
- Appuyer 1 fois sur TARE pour avoir « 6.1.3 »
- Maintenez la touche PRINT enfoncée jusqu'à avoir « 6.1.3 o »
- Appuyer 1 fois sur PRINT pour revenir à « 6 »
- Appuyer 1 fois sur TARE pour afficher « 7 » puis 2 fois sur PRINT pour arriver à « 7.1.2 o »
- Appuyer une fois sur TARE pour avoir « 7.1.1 »
- Maintenez la touche PRINT enfoncée jusqu'à avoir « 7.1.1 o »
- Maintenez la touche TARE enfoncée, pour sauvegarder vos changements, jusqu'à l'affichage de tous les segments.