

Paramétrage du pistolet DataMatrix HH

Remise à zéro de la configuration à zéro

Ce code permet de réinitialiser la configuration du pistolet



Paramètres standard par défaut
du produit

Lire ensuite les codes de « paramétrage du pistolet »

Paramétrage du pistolet

Lire les codes-barres successivement dans l'ordre :



Clavier USB (PC)



Configuration pays du clavier



3



Enregistrer